



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ZF6685

Компактный эргономичный фонарь со встроенным Li-Ion аккумулятором

Модель	ZF6685
Источник света	COB + SMD
Мощность светодиодов	1200lm 600lm 80lm 100lm
Индекс цветопередачи	65
Цветовая температура	5500 - 7500K
Батарея	3.7V 2000mAh
Индикатор зарядки	Красный - Зелёный
Режимы	Высокий - Средний - Низкий - SMD - OFF
Система обнаружения препятствий	ODS
Время работы	1.5ч (Высокий) - 5.5ч (Средний) - 10ч (Низкий) - 12ч (SMD)
Время зарядки	3ч
Порт зарядки	USB-C
Водонепроницаемость	IPX7
Рабочая температура	-15°C - +40°C
Размер	115x46x26
Вес	147г

Базовые операции

Для включения фонаря нажмите на кнопку включения. Повторные нажатия в течение 2 секунд будут переключать режимы: Высокий - Средний - Низкий - SMD – OFF.

Для диммирования яркости на включенном фонаре удерживайте кнопку, при достижении максимального или минимального уровня яркости фонарь мигнет.

Благодаря датчику приближения, рабочее освещение автоматически выключается, когда препятствие (бумага, коробка, текстиль, инструменты, стена, земля и т. д.) находится на близком расстоянии от источника света.

Зарядка фонаря

Фонарь можно заряжать от блока питания с разъемом USB (5B, max 2A). Кабель для зарядки входит в комплект. В процессе заряда горит красный индикаторный диод рядом с портом USB. При полном заряде загорается зеленый. Температурный диапазон использования от -15°C до +40°C. Влагозащита IPX7. Не погружать в воду! Запрещена эксплуатация при повреждении корпуса фонаря. Ремонт может осуществлять только квалифицированный электрик.

Гарантийные условия

Дата изготовления:

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 3 года.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в случае, если неисправности возникли по одной из следующих причин:

- Нецелевое использование фонаря;
- Нарушение правил эксплуатации;
- Использование некачественных элементов питания;
- Возможно использование только родных аккумуляторов, приобретенных в официальном магазине KERGE. Использование неродных аккумуляторов приведет к повреждению фонаря и аннулированию гарантии;
- Использование несоответствующих рекомендациям блоков питания;
- Использование провода, не входящего в комплектацию фонаря;
- Дефекты в работе светодиодов, которые возникли не по вине компании KERGE и не могут быть устранены ее сотрудниками.

